

# バーコードメニューの設定

BL - N70UB

情報BOXソフトで使用するために、スタートストップキャラクタの設定を変更します。  
出荷時の設定(初期設定)では正常に作動しませんので、必ずこの設定を行ってください。

## 1. 設定開始



左の「設定開始」バーコードを読み取ります。  
読み取りをすると、「ピピピ…」と3回連続音が鳴り、  
レーザー光が連続点灯し、設定モードに移行します。

## 2. NW - 7の設定



左の「NW - 7」バーコードを読み取ります。  
このときの読み取り音は1回鳴るだけです。

## 3. スタートストップキャラクタの設定



左の「スタート/ストップキャラクタ送信」バーコードを  
読み取ります。  
このときの読み取り音も1回鳴るだけです。

## 4. 設定終了



左の「設定終了」バーコードを読み取ります。  
読み取りをすると、設定開始と同じように「ピピピ…」  
と3回連続音が鳴り、レーザー光が消灯し、  
設定が保存されて設定モードが終了します。

## ( 注 記 )

- ・ 設定モードに入るためには、電源投入直後に「設定開始」バーコードを読み取る必要があります。  
通常の読み取り作業中の場合は、電源を投入しなおしてください。
- ・ 設定モードのときに、約1分間設定バーコードを読み取らない場合、ブザーが3回鳴動し、  
それまでに設定した内容は破棄され、設定モードが終了します。  
この場合は、最初から設定しなおしてください。

## \* 設定破棄



設定の途中で間違えてしまった場合などは  
左の「設定破棄」を読み取りし、4の「設定終了」  
バーコードを読み取りしてください。  
その後、再度1から作業を進めてください。